

# ProjectorControl Version 2.0

ProjectorControl はPJLink を使ってプロジェクターをコントロールするアプリケーションです。プロジェクター 4 台を同時にコントロールすることも可能です。

PJLink はパソコン等でプロジェクターを制御するための共通プロトコルで、多くのプロジェクターやモニターに採用されています。

## 1. メイン画面



### [プロジェクタ選択]

プロジェクタを選択します。

ボタンの名称は自由に設定できます。

またプロジェクタ情報が設定されていないボタンは選択できません ( )

### [ALL]

プロジェクタをすべて選択します。

すべてのプロジェクタを同時にコントロールできます。

### [電源 ON/OFF]

プロジェクタの電源を ON/OFF します。

### [ミュート]

プロジェクタのミュート（映像、音声）をコントロールします。

#### [入力選択]

プロジェクタの入力を切り替えます。  
ボタンの名称は自由に設定できます。  
また入力端子情報が設定されていないボタンは選択できません ( )

#### [問い合わせ]

プロジェクタに対して各種問い合わせを行います。  
プロジェクタの選択が「ALL」のときは問い合わせできません。

#### [メッセージ]

プロジェクタに対する問い合わせの結果を表示します。

## 2. 設定

メニューの「初期設定」を選択すると、「プロジェクタの設定」画面が表示されます。

	表示名称	設定値
INPUT 1	BD 1	3 DIGITAL 1
INPUT 2	BD 2	3 DIGITAL 2
INPUT 3	DVD	1 RGB 1
INPUT 4	VHS	1 RGB 2
INPUT 5		0 未使用 1
INPUT 6		0 未使用 1
INPUT 7		0 未使用 1
INPUT 8		0 未使用 1
INPUT 9		0 未使用 1
INPUT 10		0 未使用 1

#### [プロジェクタ]

プロジェクタを選択します。

#### [使用する]

プロジェクタを使用する場合はチェックします。

#### [表示名称]

ボタンに表示する名称を設定します。  
空欄の場合は「プロジェクタ 1」等と表示します。

#### [IP アドレス]

プロジェクタの IP アドレスを設定します。

#### [ポート番号]

PJLink のポート番号を設定します。通常は「4352」が使われています。

[パスワード]

プロジェクタのパスワードを設定します。  
通常は「JBMIAProjectorLink」が使われているようです。

[INPUT 1 ~ 10]

[表示名称]

ボタンに表示する名称を設定します。  
空欄の場合は「INPUT 1」等と表示します。

[設定値]

PJLink では入力端子の指定は、種類と番号で指定します。  
使用しないボタンは「0 未使用」を選択してください。

サポートアドレス : kaneda\_supp@yahoo.co.jp